

# Mesure et supervision dans le tableau électrique

sélectionnez vos appareils de mesure, de protection et commande pour chaque installation

LIEUX D'INSTALLATION	COMMANDE ET SIGNALISATION	PROTECTION		
<b>Résidentiel et résidentiel collectif</b> 	Télérupteur connecté réf. 412170 (p. 501) Contacteur connecté réf. 412171 (p. 501) Contact sec connecté réf. 412173 (p. 501)	TX <sup>3</sup> 3000 (p. 178) 		
<b>Résidentiel collectif et petit tertiaire</b> 	DX <sup>3</sup> Auxiliaires d'état et commande motorisée (p. 196) +  Interface de signalisation et de commande RS 485 réf. 026136 (p. 508)	TX <sup>3</sup> ou DX <sup>3</sup> (p. 178 à 191) 		
	Modules EMS CX <sup>3</sup> de report d'état universel réf. 414930 (p. 506) 	Module EMS CX <sup>3</sup> de commande universel réf. 414932 (p. 506) 	TX <sup>3</sup> ou DX <sup>3</sup> (p. 178 à 191) 	
Module EMS CX <sup>3</sup> Module de report d'état et commande réf. 414929/31 (p. 506) 	CX <sup>3</sup> Contacteurs et télérupteurs (p. 205, 206) 			
<b>Tertiaire</b> 	DPX <sup>3</sup> Auxiliaires de signalisation et de commande (p. 87, 103) +  Interface de signalisation et de commande RS 485 réf. 026136 (p. 508)	DPX <sup>3</sup> (p. 81 à 103) 		
	DMX <sup>3</sup> Auxiliaires de signalisation et de commande (p. 73 et 77) +  Interface de signalisation et de commande RS 485 réf. 026136 (p. 508)	DPX <sup>3</sup> 250/630/1600 électronique <sup>(2)</sup> (p. 84, 93, 97 et 100) 		
	Modules EMS CX <sup>3</sup> de report d'état universel réf. 414930 (p. 506) 	Module EMS CX <sup>3</sup> de commande universel réf. 414932 (p. 506) 	DMX <sup>3</sup> (p. 74 à 77) 	
	Modules EMS CX <sup>3</sup> de report d'état universel réf. 414930 (p. 506) 	Module EMS CX <sup>3</sup> de commande universel réf. 414932 (p. 506) 	DMX <sup>3</sup> ou DPX <sup>3</sup> (p. 70 à 103)	

1 : utiliser 1 interface par bloc différentiel adaptable

2 : sauf DPX<sup>3</sup> 630 et 1600 version S1