

# Tableau de conversion et tableau de charge (résistance) boîtes de sol

### ■ Tableau de conversion boîtes de sol et tableau de charge (résistance)

Anciennes boîtes de sol	Nouvelles boîtes de sol				
	Couvercle	+	Kit support	+	Plaque de finition (option)
089605	088000	+	088020	+	088015
089606	088000	+	088020	+	088015
089607			-		
089610	088001	+	088021	+	088016
089611	088001	+	088021	+	088016
089612			-		
089615	088002	+	088022	+	088017
089616	088002	+	088022	+	088017
089617			-		
089620	088000 (8 modules)	+	088023	+	088015
	088001 (12 modules)	+	088024	+	088016
089621	088000 (8 modules)	+	088023	+	088015
	088001 (12 modules)	+	088024	+	088016
089622			-		
089625	088002	+	088025	+	088017
089626	088002	+	088025	+	088017
089627			-		
088056	088105	+	088125		

### ■ Tableau de conversion des boîtes d'encastrement pour sol en béton

Anciennes boîtes d'encastrement	nouvelles boîtes d'encastrement		
	Auto-ajustable 088090		
089630	Réglable universelle 088080 + plaque supérieure 088081		
	Auto-ajustable 088091		
089631	Réglable universelle 088080 + plaque supérieure 088082		
	Auto-ajustable 088092		
089632	Réglable universelle 088080 + plaque supérieure 088083		

## ■ Boîtes de sol IK-2

Celles-ci seront remplacées par les nouvelles boîtes de sol IK-4. Seuls les couvercles IK-2 inox (IP 30/IP 66) restent actifs (voir p. 1070). Pour le passage de l'ancienne gamme vers la nouvelle, veuillez consulter le service technique : technicalsupport.be@legrandgroup.be

#### ■ Tableau de charge (résistance)

Références couvercle	Petite surface (1 cm²) Charge ponctuelle	Grande surface (Ø130 mm)
Réf. 088000 à 088002	1500 N	3000 N
Réf. 088003 à 088008	1500 N	5000 N
Réf. 088103 à 088108	2500 N	5000 N
	Réf. 088000 à 088002 Réf. 088003 à 088008	Réf. 088003 à 088008 Charge ponctuelle   Réf. 088003 à 088008 1500 N