



Réf.	Classe 100X16E	Réf.	Classe 100V16B
344682	<p>Videophone mains-libres à écran LCD 5" en finition blanche. Une commande, qui bascule, active et désactive la communication. 3 touches tactiles sont préconfigurées pour les fonctions de base suivantes : commande de la gâche, activation du poste extérieur ou des caméras supplémentaires et commande de l'éclairage escalier. 4 touches tactiles sont librement configurables pour des fonctions supplémentaires telles que l'interphonie entre 2 postes intérieures, la commande d'une deuxième gâche,...</p> <p>Sur le côté de l'appareil on trouve une manette permettant de régler la couleur, la luminosité, le contraste, le volume de la sonnerie et l'établissement de la connexion Wi-Fi. Choix de 16 sonneries différentes. Fonction Teleloop (boucle inductive) pour l'utilisation par des personnes équipées d'un appareil auditif. 2 LEDs indiquent l'état de l'appel et la connexion WiFi.</p> <p>La connexion Wifi intégrée permet de relier l'appareil à l'application "Door Entry for Classe 100X" (disponible pour iOS et Android). L'app permet d'exploiter toutes les fonctions de base comme la communication avec le poste extérieur, l'activation et la consultation des caméras, l'ouverture de la gâche et des commandes supplémentaires. La connexion fonctionne aussi bien sur le réseau local que par le réseau 3/4G.</p> <p>A l'arrière de l'appareil il y a 4 raccordements : pour le bus, une alimentation supplémentaire, une sonnerie supplémentaire et l'appel d'étage</p> <p>Montage mural ou comme modèle de table avec 2 x réf. 344692 (Support de table à commander séparément).</p>	344652	<p>Videophone mains-libres à écran LCD 5" en finition blanche. Une commande, qui bascule, active et désactive la communication. 3 touches tactiles sont préconfigurées pour les fonctions de base suivantes : commande de la gâche, activation du poste extérieur ou des caméras supplémentaires et commande de l'éclairage escalier. Ce dernier est également configurable pour des fonctions supplémentaires telles que l'interphonie entre 2 postes intérieures, la commande d'une deuxième gâche,...</p> <p>Sur le côté de l'appareil on trouve une manette permettant de régler la couleur, la luminosité, le contraste, le volume de la sonnerie. Choix de 16 sonneries différentes. Une LED indique l'état de l'appel. A l'arrière de l'appareil il y a 2 raccordements : pour le bus et l'appel d'étage</p> <p>Montage mural ou comme modèle de table avec 2 x réf. 344692. (Support de table à commander séparément)</p>
344672	<p>Classe 100V16E</p> <p>Videophone mains-libres à écran LCD 5" en finition blanche. Une commande, qui bascule, active et désactive la communication. 3 touches tactiles sont préconfigurées pour les fonctions de base suivantes: commande de la gâche, activation du poste extérieur ou des caméras supplémentaires et commande de l'éclairage escalier. 4 touches tactiles sont librement configurables pour des fonctions supplémentaires telles que l'interphonie entre 2 postes intérieures, la commande d'une deuxième gâche, ...</p> <p>Sur le côté de l'appareil on trouve une manette permettant de régler la couleur, la luminosité, le contraste, le volume de la sonnerie. Choix de 16 sonneries différentes. Fonction Teleloop (boucle inductive) pour l'utilisation par des personnes munies d'un appareil auditif. Une LED indiquent l'état de l'appel. A l'arrière de l'appareil il y a 4 raccordements : pour le bus, une alimentation supplémentaire, une sonnerie supplémentaire et l'appel d'étage</p> <p>Montage mural ou comme modèle de table avec 2 x réf. 344692 (Support de table à commander séparément).</p>	344282	<p>Classe 100A16E</p> <p>Parlophone mains-libres en finition blanche. Une commande, qui bascule, active et désactive la communication. 3 touches tactiles sont préconfigurées pour les fonctions de base suivantes: commande de la gâche, activation du poste extérieur et commande de l'éclairage escalier. 4 touches tactiles sont librement configurables pour des fonctions supplémentaires telles que l'interphonie entre 2 postes intérieures, la commande d'une deuxième gâche, ...</p> <p>Sur le côté de l'appareil on trouve une manette permettant de régler le volume de la sonnerie. Choix de 16 sonneries différentes. Une LED indiquent l'état de l'appel. A l'arrière de l'appareil il y a 3 raccordements : pour le bus, une sonnerie supplémentaire et l'appel d'étage.</p> <p>Montage mural ou comme modèle de table avec réf. 344692. (Support de table à commander séparément).</p>
		344292	<p>Classe 100A16M</p> <p>Parlophone avec cornet en finition blanche. Une commande, qui bascule, commande la gâche. 2 touches tactiles sont préconfigurées pour les fonctions de base suivantes: activation du poste extérieur et commande de l'éclairage escalier. 4 touches tactiles sont librement configurables pour des fonctions supplémentaires telles que l'interphonie entre 2 postes intérieures, la commande d'une deuxième gâche, ...</p> <p>Sur le côté de l'appareil on trouve une manette permettant de régler le volume de la sonnerie. Choix de 16 sonneries différentes. Une LED indiquent l'état de l'appel. A l'arrière de l'appareil il y a 3 raccordements : pour le bus, une sonnerie supplémentaire et l'appel d'étage.</p> <p>Montage mural ou comme modèle de table avec réf. 344692. (Support de table à commander séparément).</p>
		344692	<p>Accessoires.</p> <p>Support de table pour Classe 100. A prévoir 2x en cas de vidéophone.</p>
		346020	<p>Alimentation supplémentaire pour séparément alimenter des postes intérieurs. Charge maximale : 600mA - 2 DIN</p>