



PARAMETRERING VAN EEN UPS

Parametrering (inclusief verplaatsing)	Tijdens kantooruren (8u tot 17u) Ref LEGRAND	Werkdagen 17u tot 00u / zaterdag tot 12u Ref LEGRAND	Nachtwerk, zaterdagen na 12u, zon- en feestdagen Ref LEGRAND
0 - 9 KVA	99UPAD-9	99UPAA-9	99UPAM-9
10 - 60 KVA	99UPAD-60	99UPAA-60	99UPAM-60
61 - 120 KVA	99UPAD-125	99UPAA-125	99UPAM-125
121-200 KVA	99UPAD-200	99UPAA-200	99UPAM-200
201-500 KVA	99UPAD-500	99UPAA-500	99UPAM-500
1 extra parallel UPS (tot 125 KVA)	99UPAED-125	99UPAEA-125	99UPAEM-125
1 extra parallel UPS (126 tot 500 KVA)	99UPAED-500	99UPAEA-500	99UPAEM-500

DETAIL EN VOORWAARDEN PARAMETRERING VAN EEN UPS

Detail Parametrering van de UPS(en):

De parametering is verplicht voor een driefasig UPS systeem en is inbegrepen in de prijs van het informatiedocument in bijlage. Voor een monofasige UPS is de parametering optioneel, we maken u graag een voorstel indien gewenst.

De parametering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Controle van de opstelling volgens richtlijnen
- Controle vermogens en aansluitwaarden
- Controle batterijbekabeling
- Controle bekabeling diameter en aansluiting
- Controle draaiveld
- Controle software versie
- Inbedrijfname Service bypass paneel (indien van toepassing)
- Inbedrijfname UPS
- Test bedrijfsmodi
- Batterijtest
- Test netuitval
- Redundantietest (KEOR MOD / TRIMOD) of parallelsysteem
- Netwerkconfiguratie web-snmp / afstand contacten indien dit kan worden gecombineerd met de inbedrijfname, en alle configuratiegegevens door de klant gekend zijn (IP adres, enz)
- Noteren meetwaarden, serienummers en rapportage
- Uitleg klant / gebruiker van functies en alarmen indien dit kan worden gecombineerd met de inbedrijfname

- De AC aansluiting dient door een erkend installateur aangesloten te worden.

De AC bekabeling dient aangesloten te zijn voordat de UPS in bedrijf gesteld kan worden.

De voedingsautomaten dienen bereikbaar te zijn in de verdeelkast zodat spanning kan gegeven worden aan het UPS systeem.

In het geval een zuuropvangbak wordt gebruikt dienen de (batterij)kasten door de installateur in de zuuropvangbak geplaatst te zijn.

Indien dit niet het geval is en men maakt toch een afspraak voor inbedrijfstelling dan zullen extra kosten verrekend worden.

De klant dient de UPS installatie te plaatsen volgens de voorschriften van de fabrikant, vermeld in de installatiehandleidingen, terug te vinden op <https://ups.legrand.com/en>.

Legrand behoudt het recht om de UPS niet in bedrijf te stellen wanneer de voorschriften niet werden nageleefd.

De extra kosten voor een nieuwe afspraak voortvloeiende hieruit zullen worden doorgerekend.

De klant zorgt voor begeleiding tot aan de plaats van de UPS installatie.

• NIET INBEGREPEN ZIJN:

Installatiewerkzaamheden, zoals het leggen en/of aansluiten van kabels
Hak- en breekwerk. (Elektrotechnische en bouwkundige werkzaamheden)

- Verticaal transport, mits anders aangegeven.

(Hijskraan, hoogwerker, (rol) steiger e.d.)

- Wachturen en de eventueel daaruit voortvloeiende reis- en verblijfkosten kunnen worden doorgerekend